

# FPC<sup>®</sup> ボール付きソケット 取扱説明書

8WG-4121B ・ 8WG-33B  
8NR-4121B ・ 8NR-33B ・ 8NR-21B

このたびはFPCボール付ソケットをお買い上げいただきありがとうございます。  
ボール付ソケットはソケットの差込部に鋼球（ボール）とバネを内蔵し、従来面倒であったピンとリングによるソケットの取り付けを、より簡便に行なえるようにしたソケットです。  
バネの力で鋼球をアンビルのピン穴に押し付け、インパクトレンチや締付機器（以下、レンチ類）に固定する方式を採用しています。

## ◇ご使用方法

### ◎取り付け

レンチ類のアンビルのピン穴と、ボール付ソケットに設けたマークを合わせ、そのまま押し込んで装着してください。

- ・ レンチ類とソケットの間に指を挟まないように気をつけてください。
- ・ ピン穴のない位置に取り付けた場合、係止力が得られず、またボール付ソケットの故障の原因になります。

### ◎取り外し

ボール付ソケットを引っ張れば外れます。

- ・ 安定した姿勢で周辺にも気をつけて取り外してください。
- ・ 状況により取り外しが固く感じられる場合があります。

### ◎作業方法

通常のレンチ類をご使用になるのと同じようにしてお使いください。

- ・ ソケットとナットが噛み込んだ場合や、トルクが残ったり傾いてコジたりした状態でレンチ類を抜き差しした場合はボール付ソケットが抜けることがあります。
- ・ 磨耗が進んだアンビルで使用した場合、ボール付ソケットが抜けることがあります。
- ・ ソケットを持ってレンチ類を持ち上げないでください。  
レンチが抜け落ちて怪我などをすることがあります。
- ・ より確実な固定をご希望の場合は、その他の固定方法のソケットをご使用ください。



ピン穴と  
▽マークを  
合わせて  
ソケットを  
押し込み、  
取り付ける



ソケットを  
引っ張って  
取り外す